




PLANO DE UBICACION DEL ESPACIO DE LACTANCIA
AREA: PRE-EMBARQUE INTERNACIONAL
UBICACION: AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU VIRUEN EL AREA_

ESCALA 1:200